

## Fleksimerke, fleksibel midtdeler



### Utstyrliste:

Medfølger i sendingen fra Strukturplast:

- Fleksimerke
- Monteringsveiledning

Montøren trenger i tillegg følgende:

- 6 spesialskruer for asfalt per Fleksimerke. (Kan skaffes av Strukturplast på anmodning)
- Slagdrill til forboring
- Murbor 8 mm. Disse slites fort og bør byttes etter behov (etter ca 10 merker)
- Muttertrekker av kraftig type
- Aggregat tilpasset utstyret/strømuttak

### Montering

- Sett Fleksimerke i veibanen der det skal monteres. Foten skal følge veiens lengderetning. Refleksen vil da være korrekt vinklet mot trafikkanten for beste synlighet.
- For-bor hull til skruene med Fleksimerke som boremal
- Skru fast skruene med muttertrekker
- Sørg for at skruene får godt feste, hvis ikke blir de dratt opp av hullet ved påkjørsel.

### Utskiftning av merker

- Eksisterende borehull bør ikke benyttes. Hvis samme hull må gjenbrukes fylles hullet først med fugemasse
- Lag nye hull og monter Fleksimerke etter ovennevnte anvisning.