

Intervera

benker og stoler

Intervera-serie, med spiler av varmebehandlet ask (Thermoask) eller runde stålspiler, inneholder solide, men likevel visuelt lette møbler. Produktene monteres ned i grunnen; enten på betongfundament under fast dekke, eller ved hjelp av nedgravingsfundamenter i stål (fra Smekab).

Serien inneholder benker og stoler i flere typer av treverk med konstruksjon/ramme i varmforsinket stål, spiler på rygg av treverk, pulverlakkert stål eller rustfrittstål. Pulverlakkert i RAL-farger (standard utvalg, utenom disse mot tillegg i prisen).

Design og produsent mmcity

Materialer

Stål

Det primære materialet brukt i fremstillingen av de fleste produktdele er av stål kvalitet S235JR eller høyere. Nøyaktighetsklasse i henhold til ISO 2768-1 m, og formkvalitet i samsvar med EN 25817 C.

Den høye kvaliteten garanterer lang levetid. Alle ståldeler er galvanisert eller varmforsinket og leveres polyester pulverlakkert.

Standard RAL farger for mmcity produkter er RAL 1013, 1015, 1021, 2004, 2008, 3003, 3015, 3020, 4005, 4010, 5002, 5011, 5015, 5019, 5024, 6010, 6018, 6024, 6027, 7006, 7010, 7016, 7021, 7021, 7022, 7024, 7035, 7043, 7047, 8002, 8019, 8024, 9003, 9005, 9006, 9007, 9010, 9011. Tillegg til disse DB703, Corten, AKZO NOBEL D1036 SW302G og SW3325i. Andre farger mot tillegg.

Rustfritt stål

Produkter i rustfritt stål er av type AISI 304/316. Rustfrie deler er enten børstet/slipt, polert, høyglanspolert eller elektrokjemisk polert. Alt festemateriell er av rustfritt stål type AISI 304.

Aluminium

Det benyttes formstøpt aluminium i noen møbelementer. Aluminiumsrammer er produsert i ALMg3, som er egnet for utvendig bruk.

Tre

Standard tredetaljer er av varmebehandlet ask eller jatoba. All jatoba som leveres er FSC-godkjent.

Intervera møbelserie

Vedlikehold

Stål

Varmforsinkete eller galvaniserte og pulverlakkerte stålprodukter er vedlikeholdsfrie, men det anbefales periodisk renhold og ettersyn hver 6. måned.

Ved skade på overflatebelegg kan følgende reparasjon vurderes:

Vurder i forkant av en eventuell reparasjon:

- 1) Omfanget av skade. Reparasjon av mer omfattende skader bør overlates til produsent.
- 2) Temperatur må være mellom +5°C–40°C
- 3) Luftfuktighet må ikke overstige 80%
- 4) Brukstemperatur må minst være 3°C over duggpunkt

Reperasjonsprosedyre:

- 1) Påse at alle overflater er fri for smuss, olje, fett, voks og andre fremmed element. Om nødvendig kan overflaten vaskes med et nøytralt vaskemiddel (pH 5-8).
- 2) Puss det skadde området med P120 sandpapir
- 3) Påfør sinkmaling med høy sink innhold (min. 96%)
- 4) Etter at det har tørket, benytt P280 sandpapir for å fjerne utrenninger og for å lage en ruere overflate.
- 5) Påfør et jamnt lag med reparasjonslakk, repeter dersom ikke tilstrekkelig dekning er oppnådd.

Rustfritt stål

Selv om rustfritt stål har eksepsjonelle egenskaper som gjør det motstandsdyktig mot oksidasjon og korrosjon, anbefales det å gjennomføre periodisk renhold og ettersyn hver 6. måned.

Aluminium

Aluminiumsprodukter/deler er vedlikeholdsfrie, men det anbefales periodisk renhold og ettersyn hver 6. måned.

Skruer/bolter

Bruk bare rustfrie stålforbindelser av type AISI 304. Bør etterses og strammes hver 6. måned.

Intervera møbelserie

Varmbehandlet ask / Thermoask (J), uoljet

Varmebehandling av ask utføres ved å utsette treverket til varme (180-250 gr) og vanndamp. Prosessen er meget miljøvennlig da det ikke benyttes noen kjemikalier. Temrotreprodukter har mindre sprekker, er dimensjonsstabile og fliser minimalt. Varmebehandling øker også den biologiske holdbarheten. Fargenyansen på ubehandlet Thermoask er mørke brun. Etterhvert forandrer denne fargen seg mot grå toner. Hvor fort og jevnt dette skjer er avhengig av omgivelsene.

Vedlikehold:

- 1) **Rens overflatene med vann og mild, neutral vaskemiddel ved behov**
- 2) **Tørk/rens overflatene med tørr klut**
- 3) **Se over festene/skruene/boltene på møbelet, og stram dem hvis behov**



Royalimpregnert furu (G) OBS: Mulig på forespørsel/begrensninger ila 2020

Trykkimpregnering av furu er en den vanligste metoden for å forlenge levetiden og sikre vedlikeholdssvennligheten utendørs. Treet er trykkimpregnert med dybtgående beskyttende stoffer/salter. Disse beskytter mot råte og insekter. Etter at trematerialet er tørket, følger oljebehandlingen. Denne prosessen sikrer permanent beskyttelse, stabiliserer treverket og beskytter den mot sopp, sprekker og fukt. Fargenyansen på royalimpregnert furu er honningbrun. Etterhvert forandrer denne fargen seg mot grå toner. Hvor fort og jevnt dette skjer er avhengig av omgivelsene.

Vedlikehold:

- 1) **Rens overflatene med vann og mild, neutral vaskemiddel ved behov**
- 2) **Tørk/rens overflatene med tørr klut**
- 3) **Se over festene/skruene/boltene på møbelet, og stram dem hvis behov**
- 4) **Spilene kan, hvis ønskelig, friskes opp med Roaylolje**

Intervera møbelserie

FSC Jatoba (t), uoljet

Jatoba er en tretype fra Sør-Amerika. All jatoba mmcité benytter er FSC-godkjent. Jatoba er meget hard, vedlikeholdsfri og motstandsdyktig tresort. Fargen kan variere en del, men stort sett er nyansen rødbrun. Fargen gråner etterhvert. Variierende luftfuktighet og temperatur gjør at porene på treverket åpner og lukker seg; små sprekker som danner seg naturlig grunnet dette blir ikke akseptert som reklamasjon. Samme gjelder for fargeforandringer. Disse egenskapene har ingen betydning for kvalitet eller videre bruk. Jatoba kan lekke ut resin som kalles for kopal; denne kan farge grunnen under møbelet i løpet av de første ukene. For å unngå dette, spesielt ved lyse faste dekker/sugende overflater, bør området rundt møbelet beskyttes med feks papp/plast.

Vedlikehold av jatoba FSC:

Vi anbefaler at ubehandlete trespiler av jatoba år eldes i ro, og få sin sølv grå fargenyanse.

Hvis gråfargen ikke er ønskelig, må spilene oljes **med jevne mellomrom**.

- 1) Rens overflatene med vann og mild, neutral vaskemiddel ved behov
- 2) Slip overflaten med sandpapir korning 150-220
- 3) Olje oveflaten to ganger med teak olje; bruk stoff eller svamp. Følg instruks fra oljeleverandør.
- 4) Se over festene/skruene/boltene på møbelet, og stram dem hvis behov

Generelt om vedlikehold:

Hold møblene rene med lunkent såpevann. Kontroller tre- og stålelementene med jevne mellomrom.

Tilbehøret som binder sammen tre- og stålelementene, er laget av rustfritt stål av typen AISI 304.

Det sammenbindende tilbehøret må kontrolleres en gang hver sjette måned ; se etter eventuelle løse bolter/skruer. De må strammes slik at produktet ikke forringes eller kan stjeles.

Hvis det oppdages skader, må de repareres i samsvar med produsentens anbefalinger. Det er strengt forbudt å bruke kjemiske løsemidler (trikloretylen, aceton, bensin osv.) på tre- og metallelementene.

Hvis du er usikker på hvilket rengjøringsmiddel du skal bruke, kan du spørre en fagperson i en fargehandel.

Hvis anvisningene som gis, ikke følges, kan ikke Saferoad Traffic AS ta ansvar for eventuelle skader.