

# PUMPER

## sykkelpumpe

PUMPER er en sykkelpumpe designet for offentlig bruk. Med sykkelpumper strategisk plassert, gis sykkelistene mulighet til enkelt å fylle sykkeldekkene med luft. Sykkelpumpen er designet for lang levetid og tåler hyppig offentlig bruk.

**Design: LundbergDesign**

**Produsent: Smekab Citylife**

### Vedlikehold

Vedlikeholdsintervallet kan variere avhengig av bruksgrad, men utgangspunktet er som følger.

Hver måned:

- Rengjøring: Vask dekselet, trekk opp sylindren og tørk av.
- Bytt om nødvendig munnstykke og slange.
- Tapp ut eventuell kondens som kan ha dannet seg i pumpen

Hver 18. måned:

Sjekk pumpen for event behov av bytte av slidedeler.

### Test av munnstykke og tilbakeslagsventil:

1. Sjekk at slangen er fri for defekter.
2. Se inn i de to ventilåpningene og kontroller at gummien er intakt.
3. Den store ventilåpningen skal ha en stift i midten som må være feilfri. (Bilde 1)
4. Hold en av ventilåpningene og pump til du kjenner at trykket bygges opp. (Bilde 2)

Gå videre og hold ventilåpningen etter at du har bygget opp trykket i slangen. Se på trykkmåleren. Manometeret skal ikke falle i trykk så lenge du holder ventilåpningen. Gjenta testen med den andre ventilåpningen.

Synker trykket?

Hvis trykket faller når du holder den ene ventilåpningen, men ikke den andre, er munnstykket defekt. Hvis trykket faller uavhengig av hvilken ventilåpning du holder, bytt dyse og gjenta testpumpingen. Hvis trykket faller etter at dysen er skiftet, er det en intern lekkasje. Kontakt Euroskilt for videre feilsøking.

Testpumpe et dekk til ca 4 bar for å kontrollere at gummipakningen i dysen er tett. Test begge ventilåpningene.



Bild1



Bild2

# PUMPER sykkelpumpe

## Bytte av dysen

**Deler:** Pumpemunnstykke, reservedel

### Verktøy/utstyr:

- Vernehansker
- PTFE-tape
- Gripverktøy eller skiftenøkkel.

1. Ta tak i slangekoblingen med et egnet verktøy.
2. Tre ut den gamle dysen.
3. Pakk inn gjengene på den nye dysen med PTFE-tape før du skru den fast.



## Bytte av slangen:

**Deler:** Pumpeslange, reservedel

### Verktøy:

- Vernehansker
- PTFE-tape
- 19 mm fastnøkkel

1. Løsne dekselet ved å skru ut sekskantskruen i midten av dekselet. (Bilde 1)
2. Løft lokket slik at du kan løsne slangen fra lokket. (Bilde 2)
3. Skru av slangen fra hetten med en 19 mm skiftenøkkel.



Bilde 1



Bilde 2

# PUMPER sykkelpumpe

## Drenering av kondens:

### Verktøy:

- Insex 6 og 8.
- Liten trebit eller likenende, se bildet

### Fremgangsmåte:

1. Løsne fire skruer på fotplaten
2. Løft opp hylsteret.
3. Løsne dreneringspluggen, 2-3 runder, sånn att event vann kan renne ut (Bilde 2)
4. Pumpe noen ganger, håndtaket opp og ned
5. Trekk til tappepluggen
6. Skru hylsteret tilbake.



Bilde 1



Bilde 2

**Bytte av manometer og andre indre komponenter: ta kontakt med Euroskilt**

Art.nr

71375101950 Smekab Pumper sykkelpumpe m. bolter  
 71375101960 Smekab Pumper sykkelpumpe m. betongfund. c/c 112  
 71375101970 Smekab Pumper sykkelpumpe m. Arm.kurv

Fargen (RAL) må spesifiseres ved bestilling.